

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9600

In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie nach dem Wechsel des Toners TN-6300 an Ihrem Brother MFC-9600 den Toner manuell zurücksetzen können. Dieser Toner Reset ist notwendig, damit Sie Ihren Drucker wie gewohnt nutzen können.

1. Bitte schalten Sie zunächst Ihr Multifunktionsgerät ein.
2. Öffnen Sie dann dessen vordere Geräteklappe.
3. Nun betätigen Sie an Ihrem Brother MFC-9600 1x die Taste **STORNO**. Das Gerätedisplay zeigt dann folgende Meldung: "Trommel ersetzt?". Übergehen Sie diese und fahren Sie mit den nächsten
4. Arbeitsschritt fort.
5. Nun schnell und direkt nacheinander 1x die Sterntaste "*" und 2x die Null "0" auf der Druckertastatur betätigen. Der Drucker meldet dann "ausgeführt".

Damit ist der Toner Reset bereits beendet. Sie können die Klappe schließen, das Gerät heizt sich dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de