

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9660 N

Damit Sie nach dem Wechsel des Toners TN-6300 mit Ihrem Brother MFC-9660 N drucken können wie gewohnt, müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Toner schnell und einfach zurücksetzen.

- 1. Schalten Sie zuerst Ihr Brother MFC-9660 N Multifunktionsgerät ein.**
- 2. Dann ist dessen Frontklappe zu öffnen.**
- 3. Nun drücken Sie auf der Tastatur Ihres Druckers bitte 1x die STORNO Taste. Im Display des Drucker steht dann "Trommel ersetzt?", was Sie ignorieren können. Fahren Sie zügig mit dem nächsten Schritt fort.**
- 4. Betätigen Sie auf der Gerätetastatur nun 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null schnell und direkt nacheinander. Der Drucker gibt dann am Display die Meldung "ausgeführt" aus.**

Dadurch haben Sie den Toner Reset beendet und können die Frontklappe wieder schließen. Der Drucker heizt sich anschließend wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de