

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-P 2000

Das Toner zurücksetzen (Toner Reset) am Brother MFC-P 2000 funktioniert ganz einfach nach untenstehender Anleitung. Er wird durch einen TN-300 Toner-Wechsel an Ihrem Drucker nötig.

- 1. Öffnen Sie die Frontklappe am Drucker.**
- 2. Drücken Sie dann die STORNO Taste. Der Drucker meldet dann im Display "Trommel ersetzt?". Das können Sie übergehen.**
- 3. Drücken Sie jetzt sofort 1 mal die Sterntaste und zweimal die Null auf der Druckertastatur. Dies wird vom Brother MFC-P 2000 mit der Meldung "ausgeführt" quittiert.**

Der Reset ist nun beendet und Sie können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de