

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL 5240 DN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 5240DN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
- Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother HL5240DN
- Halten Sie die Taste GO am Gerät gedrückt, bis TONER/DRUM/PAPER LEDs leuchten
- Lassen Sie die Taste GO los
- Drücken Sie die Taste GO zweimal (2x) nacheinander
- Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner oder 6x für Jumbo Toner
- Schließen Sie die Frontklappe wieder

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de