

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC 9450 CN

Für einen manuellen Toner Reset des Brother MFC 9450CN, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- **Öffnen Sie die obere Abdeckung Ihres Brother MFC 9450CN**
- **Drücken Sie die Taste STORNO einmal 1x**
- **RESET PARTS LIFE Menü erscheint auf dem Display**
- **Wählen Sie den entsprechenden Toner mit den Pfeiltasten ▲ ▼-Tasten auswählen (S-Standard / J-Jumbo)**
- **Drücken Sie die Taste OK einmal (1x) zur Bestätigung der Auswahl**
- **Drücken Sie sofort die Taste 1 einmal (1x)**
- **Schließen Sie die obere Abdeckung an Ihrem Gerät**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de