TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1640

Nach dem Tonerwechsel an einem Brother HL-1640 steht noch ein manueller Trommel Reset an, um die volle Funktionalität des Druckers wieder herzustellen. Unsere Resetanleitung führt Sie Schritt fü Schritt durch den Prozess.

- Öffnen Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sie befindet sich an der Stelle, wo die Trommeleinheit eingesetzt wird.
- Ihr Gerät verfügt über eine "Start" oder "Go" Taste. Betätigen und halten Sie diese jetzt.
- Wenn an Ihrem Drucker alle vier Kontrolllampen aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.
- Danach können Sie auch die Geräteklappe wieder schließen.

Nach erfolgtem Reset ist der Drucker dann wieder wie gewohnt zu benutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de